

Referenten-Anleitung für Ihre Workshops und Vorträge im Silent Modus- Radiosystem (A):



1
Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Sender einzuschalten.
Press middle button for two second to turn on transmitter.



2
Mikrofon an den Sender anschließen.
Plug microphone into transmitter.



3
Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um Empfänger einzuschalten.
Press middle button for two second to turn on receiver.



4
Ohrhörer an den Empfänger anschließen.
Plug earphone into receiver.



5
Prüfen ob Stummschaltung am Sender deaktiviert ist. Falls nicht, mit einmaligem Drücken auf die mittlere Taste deaktivieren.
Check if transmitter is muted. If so, deactivate muting by pressing the middle button once.



6
Sobald das Display aufhört zu blinken kann die Führung starten.
As soon as the display stops flashing you're ready to go.

Bitte lassen Sie das Empfangsgerät nach Beendigung auf dem Referententisch für nachfolgende Kollegen. Das Mikrofon gehört ebenfalls zum Gerät, bitte nutzen Sie Ihren persönlichen Kopfhörer mit einer Zugangsbuchse für 3,5 mm Klinke. Sie erhalten einen passenden Kopfhörer am Empfang.

Neue Überzüge für das Sprechermikrofon finden Sie auf den Tisch, bitte verwenden Sie immer nur einen neuen Überzug für eine bessere Hygiene.

Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne an den Empfang! Wir helfen Ihnen gerne weiter.